

BUSkvalitet2. Hva er viktig ved innlegging av utstyr for at overføring til BUS vil fungere – veiledning.

Home page of the BUSkvalitet2 application. The navigation menu includes: Min side, Avvik, **Utstyr**, Personale, Risikovurdering, Prosedyrer, Dokumentasjon, Maler, Tabeller, Kompetanse, Oppgaver, Hjelp. The 'Utstyr' menu item is highlighted with a red box.


Equipment list view. Filter: Aktivt utstyr. Table with columns: Navn, Kategori, Neste risikovurdering, Siste risikovurdering, Ansvarlig, Neste kalibrering. A red arrow points to the '2-søylet' entry with the text 'DOBBELKLIKK PÅ UTSTYR'.

Equipment details form for 'Utstyr - 2-søylet'. Fields include: Utstyrnavn (2-søylet), Kategori (Verksted), Serienummer, Internt utstyrnsnr, Lokasjon, Fabrikant, Leverandør (Agder Supply AS), Telefon (+4737235110), Faks, Epost (service@agdersupply.no), Adresse (Kristian Birkelandsvei 1 4820 FROLAND). A red arrow points to the 'Kalibrering/ Ettersyn' section in the left sidebar.

Equipment details form for 'Utstyr - 2-søylet' showing calibration/inspection options. Fields include: Ettersyn (checked), Kalibrering (checked), Ettersyn utføres av, Leverandør (Agder Supply AS), Ansvarlig person (Jan Pedersen), Kalibreres av, Leverandør (Agder Supply AS), Ansvarlig person (Jan Pedersen), Serienummer, Eksternt utstyrnsnr, Merknad. The 'Serienummer' and 'Eksternt utstyrnsnr' fields are highlighted with red boxes.

BUSkvalitet2. Hva er viktig ved innlegging av utstyr for at overføring til BUS vil fungere – veiledning.

Fra akkreditert kontroll sertifikat legg inn ID: (heter eksternt utstyrsnr i BUS) + serienr og andre informasjoner

Agder Supply AS 

MÅLERESULTATER Nr: A-13452 **EKSTERNT UTSTYRS NR.**  **ID: 5782**


Kalibrerings kilde	Prøverdi	Min	Avlest	Max	korr.v	U k=2
0 - punkt	0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	

Avlest målers 0-verdi for kalibrering (ikke akkreditert måling)

Fra årskontroll bevis legg inn ID: (heter eksternt utstyrsnr i BUS) + serienr og andre informasjoner

Agder Supply AS Kunde:
Agder Supply AS
Kristian Birkelandsvei 1
4820 Froland

Kontrollskjema / sertifikat Nr 43020

ID nr:	8944  EKSTERNT UTSTYRS NR.								
Model:	PCL lufttrykkmåler	Variant:	Preset air meter						
Serienr:	4444012	Årsmod:							
Plassering:	På vegg lastebillap klokke	Kapasitet:							

O
K
D
E
F
E
K
T
R
E
P
Y
T
I
N
F
O
M
e
r
k
n
a
d
e
r